

PÅVARMNINGS- GUIDE.

	Cold-Peel Standard	Cold-Peel Flex	Digital Standard	Digital Flex	Digital Kogevask	Digital Color-stop	Temperatur	Tid (sekunder)	Forvarme (3 sek.)	Eftervarme (5 sek.)
Peel	Varm	Varm	Kold	Kold	Kold	Kold				
T-shirts (bomuld)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	155°	18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
T-shirts (polyester)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	155°	18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Polo-shirts (bomuld)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	155°	18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Polo-shirts (polyester)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	155°	18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sweat-shirts	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	155°	18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Skjorter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	155°	18	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Spilledragter (bom./poly.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	155°	18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cykeltøj	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	155°	18	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Løbetøj (polyester)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	155°	18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jakker (polyamid / polyester)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	140°	18	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Jakker (so shell)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	140°	18	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Regntøj (polyamid)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	140°	18	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Caps / kasketter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	150°	16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Arbejdstøj (bom./poly.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	190°	18	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pilotjakker (polyester)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	155°	18	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Trafikveste (polyester)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	155°	18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Muleposer (kanvas/bomuld)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	155°	18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Revisorposer (poly./pvc)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	140°	18	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Skopose / gymbag (polyester)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	140°	18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Picnickurve (polyester)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	140°	18	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sportstasker (polyester)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	135°	18	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Paraplyer (polyester)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	140°	18	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

OVENSTÅENDE BØR SES SOM EN GUIDE OG VI ANBEFALER, AT DU ALTID LAVER DINE EGNE TEST.

Inden påvarmning udføres, bør transferen kontrolleres for eventuelle fejl – eksempelvis stavfejl, korrekte farver m.v.

Sørg for at stoffet er rent og glat. Undgå sømkanter og lignende.

Placer transferen på det ønskede sted med farvesiden mod stoffet.

For at undgå "vaccumslip" når varmepressen åbnes, anbefaler vi at du lægger et stykke papir over transferen.